


Procedimientos diarios de la entrada delantera



1 Mopa mopa utilizando un polvo de microfibra de 1 o más veces al día para eliminar la suciedad superficial.




2 Vacío o sacuda usar tapetes. Vuelva a colocar las esteras según sea necesario. El más suciedad se detiene en las entradas, más largo será el acabado so va a durar y mantener un nivel de apariencia más alto.



3 Limpie las ventanas con el **limpiador de vidrios CAM PRO Premium** y un paño de microfibra azul.



4 Use el **limpiador desinfectante en aerosol CAM PRO FB-2 RTU** para limpiar y desinfectar todos los interruptores, manijas de puertas, paredes y otros accesorios.



5 Uso del **limpiador desinfectante multisuperficie A2Z o CAM PRO FB-2 Spray Limpiador Desinfectante**, limpia y desinfecte todas las encimeras.



6 Papeleras vacías y Contenedores de basura.



7 Recarga, si es necesario, todo contacto mano libre dispensadores de desinfectante.



8 Trapear todos los pisos, usando una mopa azul, con **Limpiador de Pisos CAM PRO Premier** o **Limpiador Desinfectante Neutro CAM PRO TAC-20**.



9 Use spray ambientador según sea necesario.